キーボードに水をこぼしたとき

をできてである。 液体をこぼしたことによる修理は、保証期間内でも 、有料となります。あらかじめご了承ください。


万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも、必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

- ① すぐに電源を切り、ACアダプ ターを取り外します。
- ② キーボード上の水滴などを、乾い た柔らかい布でふきます。
- ③ ゆっくりとパソコン本体を水平の まま持ち上げ、そのまま底面の水 抜き穴から出た水を乾いた柔らか い布でふきます。






途中で傾けると、液体がパソコン 内部に浸入して故障の原因になり ます。



④ パソコンを水平にしたまま、 乾いた場所に移動させます。

> 水が残っている机の上などに本 機を置いていると、底面から水 が浸入する可能性があります。



⑤ CD/DVDドライブ内蔵モデルをお使いの場合は下記手順を行ってください。

内蔵されていないモデルの場合は、手順®に進んでください。

 底面のエマージェンシーホールに ボールペンの先などを挿し込み、 矢印の方向に動かして、ディスク カバーを開けます。

本体を傾けず、水平のままディスクカバーを開けられるように、机の端などにずらして操作してください。



- 2. CD/DVD ドライブの内部に水が入っていないことを確認してください。
 - 水が入っている場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ⑥ ふき取った後、バッテリーパックを取り外します。
- ⑦ 必ず、修理に関するご相談窓口に点検を依頼してください。

DFQX1851ZA

SS0908-0